

## M-Link CLシリーズ



- 1 補聴器をTモードにしてM-Linkを耳にかけます。
- 2 プラグをスマホや音楽プレイヤーに接続します。

### ● マイク付きタイプ

マイク部のスイッチを押すことで電話にすることができます。

### ● 極性変換アダプタ

(マイク付きのみ)

マイクが正常に動作しない場合は付属の極性変換アダプタをお使いください。

※ アダプタの形状が異なる場合がございます。



## M-Link CLシリーズ



- 1 補聴器をTモードにしてM-Linkを耳にかけます。
- 2 プラグをスマホや音楽プレイヤーに接続します。

### ● マイク付きタイプ

マイク部のスイッチを押すことで電話にすることができます。

### ● 極性変換アダプタ

(マイク付きのみ)

マイクが正常に動作しない場合は付属の極性変換アダプタをお使いください。

※ アダプタの形状が異なる場合がございます。



## M-Link CLシリーズ



- 1 補聴器をTモードにしてM-Linkを耳にかけます。
- 2 プラグをスマホや音楽プレイヤーに接続します。

### ● マイク付きタイプ

マイク部のスイッチを押すことで電話にすることができます。

### ● 極性変換アダプタ

(マイク付きのみ)

マイクが正常に動作しない場合は付属の極性変換アダプタをお使いください。

※ アダプタの形状が異なる場合がございます。



## M-Link CLシリーズ



- 1 補聴器をTモードにしてM-Linkを耳にかけます。
- 2 プラグをスマホや音楽プレイヤーに接続します。

### ● マイク付きタイプ

マイク部のスイッチを押すことで電話にすることができます。

### ● 極性変換アダプタ

(マイク付きのみ)

マイクが正常に動作しない場合は付属の極性変換アダプタをお使いください。

※ アダプタの形状が異なる場合がございます。

