

## ベルマンミノ+ テレホンテキスト をパソコンで使う際の設定

ベルマンミノ+やテレホンテキストのケーブルは、スマホやタブレットで使える4極プラグ（マイクの入力とヘッドホンの出力が一緒になっている）です。そのため、お使いのパソコンが4極のプラグに対応していない（マイクの入力端子とヘッドホンの出力端子が別になっている）場合、変換アダプタが必要になります。動作確認をしているアダプタは**こちら**です。以下の設定は、このUSB オーディオ変換アダプタを刺してもうまく動作しない場合に確認してください。

サンワサプライ MM-ADUSB4  
USB オーディオ変換アダプタ



### windows10 の場合のマイクの設定

スタートボタンを右クリックして**コントロールパネル**を選び**ハードウェアとサウンド**の中の**サウンド**を選択します。**録音**タブから**USB オーディオデバイス**のマイクの**プロパティ**を開いて**レベル**タブを開きます。もし**ミュート**になっていたら解除します。

### Windows10 の音声認識の例

スタートボタンをクリックして windows 簡単操作から windows 音声認識を選びます。初めての起動で音声認識設定のウィザードが開いた場合は、指示に従って進めてください。Windows 音声認識をオンにして、メモ帳などで入力カーソルを合わせると音声で入力できます。

### macOS High Sierra の場合の設定

**システム環境設定**から**サウンド**を選び、**入力**タブを開き、**USB Audio Device** を選択します。

### macOS High Sierra の音声認識の例

テキストエディタなどのアプリを立ち上げて、キーボードの **fn** キーを2回続けて押すと音声認識が立ち上がります。そのまま音声で入力ができます。